

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

DIFFERENT VERSIONS OF AIR IMPULSION



Θέση οριζόντια "H"
Ρίψη κλιματιζόμενου αέρα από μία πλευρά.
Τοποθέτηση επίτοιχη.



Θέση κάθετη "V"
Ρίψη κλιματιζόμενου αέρα από τη βάση.
Τοποθέτηση σε στέγες.



Θέση κατακόρυφη "VS"
Ρίψη κλιματιζόμενου αέρα από πάνω.
Τοποθέτηση στο δάπεδο.

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το μηχάνημα κλιματισμού δύναται να τοποθετηθεί:

- 1) Επίτοιχα (κάθετα). ΘΕΣΗ H
- 2) Πάνω σε στέγη (οριζόντια). ΘΕΣΗ V
- 3) Στο δάπεδο ΘΕΣΗ VS
- 4) Μπορεί να «οδηγεί» άμεσα τον αέρα μέσω συστήματος 2 ή 4 στομιών (φωτό κάτω)
- 5) Να συνδεθεί με σύστημα αεραγωγών – στομιών που κατανέμουν τον αέρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου.
- 6) Επίσης, υπάρχει και το φορητό μηχάνημα κλιματισμού (τροχήλατο) που δίνει λύσεις σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης επιλογής.



Φορητό μηχάνημα τροχήλατο

CUB 2/10



Έξοδος αεραγωγού με 2 στόμια

CUB 4/10



Έξοδος αεραγωγού με 4 στόμια



Υδροσκοπικό Πάnel Celdek-50mm ή Celdek-100mm



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
DIFUSOR CUB 2/10	ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ 2 ΣΤΟΜΙΑ	
DIFUSOR CUB 4/10	ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ 4 ΣΤΟΜΙΑ	